

Chassieu, le 9 septembre 2003,

NOTE D'APPLICATION L'INDICATEUR, IDe POUR Modbus +



N° de logiciel	N° de notice	Révision
-	OPT Fr Carte AnyBus Modbus+ IDe rev01.doc	01







Siège et usine : 38, avenue des Frères Montgolfier - BP 186 - 69686 Chassieu Cedex - France Tél. : 33 (0)4 72 22 92 22 - Fax : 33 (0)4 78 90 84 16 - www.masterk.com S.A. CAPITAL DE 1 026 432 € - 352 854 053 RCS LYON - CODE APE 292 J - N° IDENTIFICATION TVA FR 07 352 854 053

NOTE D'APPLICATION L'INDICATEUR, IDe POUR Modbus +

Date	Numéro de révision	Objet de la modification
08/04/03	00	Original, tiré de la notice IDX.
09/09/03	01	ajout de la commande 6.

SOMMAIRE

1. LE RESEAU DE TERRAIN MODBUS+	4
2. LES CARACTERISTIQUES DE L'INDICATEUR IDE	5
3. INSTALLATION DE L'INDICATEUR IDE SUR LE RESEAU MODBUS+	6
3.1. INSTALLATION PHYSIQUE DE L'INDICATEUR	6
3.2. TRAMES EMISES ET REÇUES	8
3.2.1. Emission	8
3.2.2. Réception	9
4. EXEMPLE D'UTILISATION DE L'INDICATEUR IDE MODBUS+ AVEC UNE STATION PREMIUM	12
4.1. CONSTITUANTS DE L'AUTOMATE PROGRAMMABLE TSX P57 102	12
4.2. CONFIGURATION DU RESEAU MODBUS+ A L'AIDE DE PL7 JUNIOR	13
5. PROGRAMMATION DE L'AUTOMATE A L'AIDE DE PL7 JUNIOR	18
6. CONFIGURATION DU BUS MODBUS+ POUR UNE COMMUNICATION AVEC PLUSIEURS ESCLAVES INDICATEURS	22

1. Le réseau de terrain Modbus+

Modbus+ est la propriété de Modicon, qui fait partie de Schneider Automation.

Le réseau de terrain Modbus+ est basé sur le principe de la circulation d'un jeton entre tous les abonnés présents sur le bus.

Chaque abonné est identifié par une adresse. (2 abonnés ne doivent pas avoir la même adresse) La séquence de circulation du jeton commence à l'abonné actif désigné par l'adresse la moins élevée et se poursuit séquentiellement jusqu'à l'abonné d'adresse la plus élevée.

Princi	pales	caractéristic	ues du	bus	Modbus+	:
-	-					_

Support :	Cuivre 4 fils. (2 communications + masse + blindage)
Débit :	1 Mbits/s.
Longueur totale :	450 m sans répéteur, 1800 m avec répéteur.
Nombre de stations :	32 sans répéteur, 64 avec un répéteur.
Terminateur de ligne :	Connecteur de terminaison résistif pour les abonnés en bout de ligne.
Type d'échanges :	Passage de jeton.

2. Les caractéristiques de l'indicateur IDe

L'indicateur IDe est un nœud qui participe à l'échange du jeton avec tous les autres abonnés.

L'indicateur IDe pour Modbus+ est un nœud passif qui peut être lu et écrit à partir d'un noeud maître Modbus +. L'indicateur ne prend pas l'initiative de la communication, il répond seulement aux commandes qu'il reçoit.

La vitesse de transmission est fixe à 1 Mbits/s. Le numéro d'identification de la station (de 1 à 64) peut être configuré par l'intermédiaire de commutateurs situés sur la face arrière de l'appareil.

La taille standard des données échangées est de 8 octets en entrée et de 22 octets en sortie.

La connexion au bus de terrain est faite par l'intermédiaire d'un SUB-D 9 points. Le média utilisé est un câble blindé à paire torsadée qui permet le transport de l'information.

3. Installation de l'indicateur IDe sur le réseau Modbus+

3.1. Installation physique de l'indicateur

Une partie de la face arrière de l'indicateur IDe est réservée à l'utilisation du bus Modbus+. Elle permet le paramétrage du numéro de station, la connexion physique au bus de terrain, et la visualisation des leds d'indication.

Représentation de la face arrière de l'indicateur.



Connexion physique au bus Modbus+ :

La connexion avec le bus se fait par l'intermédiaire d'un câble TSX MBP CE



Numéro Broche	Couleur câble	Description
1	Masse	SHIELD
2	Blanc	Line A
3	Orange	Line B
4		Non connecté
5		Non connecté
6		Non connecté
7		Non connecté
8		Non connecté
9		Non connecté

Partie A : fils bleu / blanc / masse

Partie B : fil de blindage externe qui doit être relié à la terre coté automate

Partie C : fils orange / blanc / masse

Réglage du numéro de station

		Adr	esse		
					1
1	2	3	4	5	<u>6</u> 0

Adresse	DIP switch 1 à 6
1	000000
2	10000
3	010000
62	101111
63	011111
64	111111

Signification des LEDs d'indications

LED	Couleur	Description		
ERREUR	Rouge	Erreur de communication		
	Eteinte	Normal		
DIAGNOSTIC	Verte, clignotant toutes les 160 ms	C'est le mode normal de fonctionnement du nœud. Il reçoit et transmet le jeton du réseau.		
	Verte, clignotant toutes les 1 s	Le nœud est OFF_LINE juste après la mise sous tension ou après avoir quitté le mode de 4 clignotements/s. Dans cet état, le nœud surveille le réseau et établit une table de nœuds actifs. Après avoir été dans cet état pendant 5 s, le noeud tente d'entrer dans son état de fonctionnement normal.		
	Verte, clignotant 2 fois toutes les 2 s	Le noeud détecte le jeton transmis parmi les autres nœuds, mais ne reçoit jamais le jeton. Vérifier s'il y a un circuit ouvert ou une terminaison défectueuse sur le réseau.		
	Verte, clignotant 3 fois toutes les 1,7 s	Le noeud ne détecte aucun jeton transmis parmi les autres nœuds II recherche régulièrement le jeton mais ne peut pas trouver un autre noeud pour le lui passer. Vérifier s'il y a un circuit ouvert ou une terminaison défectueuse sur le réseau.		
	Verte, clignotant 4 fois toutes les 1,4 s	Le noeud a détecté un message valide d'un noeud en utilisant une adresse du réseau identique à sa propre adresse. Le noeud demeure dans cet état aussi longtemps qu'il continue à détecter l'adresse en double. Si l'adresse en double n'est pas détectée en 5 s, le noeud change de mode et clignote toutes les 160 ms.		
ALIMENTATION	Verte	Appareil sous tension		

ERREUR DIAG. ALIM.

Vue de face

3.2. Trames émises et reçues

Toutes les données de la trame sont au format MOTOROLA. Si elles sont lues à partir d'un automate à base d'un processeur INTEL, les poids forts et poids faibles sont inversés :

exemple de codage mémoire d'octet, mot et double mot :

	octet (8 bits)	mot (16 bits)	double mot (32 bits)
Motorola	ab H	aabb H	aabbccdd H
Intel	ab H	bbaa H	ddccbbaa H

Donc, un poids de 1000 sera codé dans la trame 00 00 03 E8 H donc lue par un processeur Intel E8 03 00 00 H \neq 1000, il faut donc, avant de lire la donnée, inverser les octets.

3.2.1. Emission

La trame émise par l'IDe transmet les poids BRUT/TARE/NET de la voie de mesure.

Les poids sont transmis en entier de 32 bits signés, la virgule étant émise dans le champ : « Etat de la voie ».

Dans le premier octet de la trame il y a un compteur (de 00 à FF) qui est incrémenté à chaque rafraîchissement de poids, le deuxième octet est toujours à zéro.

Les champs « Etat réponse » et « Données réponse » sont le résultat d'une commande précédemment émise à l'IDe comme expliqué dans le paragraphe suivant.

Détail des données utiles émises par l'indicateur IDe (Fichier Entrée ou M1 pour l'automate)

Compteur	N.U.	Etat réponse	Données réponse	BRUT	TARE	NET	Etat de la voie		
octet	2 octets 4 octets		4 octets	4 octets	4 octets	2 octets			
				Voie de mesure					



Etat de la voie (2 octets):

	15	14	13	12	11	10	9	8	7 0		
	Poids valide	Hors convertisseur	Hors gamme -	Hors gamme +	Zéro	Stabilité	Position	virgule	Cet octet est toujours à zéro pour cette version		
-	- <u>Position virgule :</u> position de la virgule en partant de la droite : (ex 50000 et position virgule 2 = 500.00)										
 <u>Stabilité :</u> = 1 si la voie est stable (selon les critères définis lors du réglage de l'app = 0 sinon 					glage de l'appareil).						
-	- <u>Zéro :</u> = 1 si la voie est à zéro au ¼ échelon. = 0 sinon										
	 <u>Hors-gamme+ :</u> = 1 si la voie est supérieure à la portée max + 9 échelons. = 0 sinon 										
- <u>Hors-gamme- :</u> = 1 si la voie est inférieure à - 9 échelons. = 0 sinon											
- <u>Hors-gamme</u> : <u>convertisseur</u>					= 1 s = 0 s	i le co inon	onve	rtisse	eur A/D est hors-gamme		

3.2.2. Réception

Détail des données réceptionnées : (Fichier Sortie ou M0)



3.2.2.1. Réception d'une commande

Il est possible d'envoyer des commandes à l'indicateur IDe en écrivant dans la zone COMMANDE. Pour être certain de la validité et de la bonne exécution de la commande, il est important de l'actionner comme décrit dans l'organigramme ci-dessous.



« L'état de la réponse » et des « données réponses » sont lus dans la trame émise par l'IDe.

Valeurs des états de la commande :

- AUCUNE	= 0,
- FIN_OK	= 1,
- FIN_KO	= 2,
- EN_COURS	= 3.

3.2.2.2. Valeur des commandes

Les commandes sont codées sur 16 bits (2 octets). L'octet de poids faible indique la commande et l'octet de poids fort à qui s'applique cette commande.

Commandes d'utilisation :

- Aucune	= 0,
- Mise à zéro	= 1,
- Tarage semi-automatique	= 2,
- Tarage prédéterminé	= 3,
- Annulation de la tare	= 4,
- Impression ou mémorisation de la pesée dans le DSD	= 5,
- Lecture du N° de pesée (n° de DSD)	= 6.

<u>Attention :</u>

- La commande 3 nécessite de mettre à jour le champ « Données de commande ».
- La commande 5 retourne dans le champ « Données réponse » le numéro de pesée (numéro de DSD) et les poids Brut/Tare/Net sont figés pendant 1 seconde pour être certain que les poids imprimés ou mémorisés dans le DSD sont les mêmes que ceux réceptionnés par l'informatique.
- La commande 6 retourne dans le champ « Données réponse » le numéro de pesée. (numéro de DSD)

3.2.2.3. Commandes d'utilisation

- Mise à zéro	(commande 1)
- Tarage semi-automatique	(commande 2)
- Tarage prédéterminé	(commande 3)
- Annulation de la tare	(commande 4)
- Impression ou mémorisation de la pesée dans le DSD	(commande 5)
- Lecture du N° de pesée (n° de DSD)	(commande 6)

Exemples de commandes d'utilisation

1) Pour faire une tare semi-automatique la commande est 0002 H.

Sorties	0002H	0000 0000Н
2 octets	2 octets	4 octets

2) Pour faire une tare prédéterminée la commande est 0003 H et la donnée est la tare.

Sorties	0003H	0000 03E8H
2 octets	2 octets	4 octets

=> La tare prédéterminée est 1000 (03E8H), si la voie a 2 chiffres après la virgule, cette tare sera traduite par 10.00, si la voie a 3 chiffres après la virgule cette valeur sera traduite par 1.000,...

4. Exemple d'utilisation de l'indicateur IDe Modbus+ avec une station Premium

Dans cet exemple, nous allons détailler la mise en oeuvre de l'indicateur IDe sur le bus de terrain Modbus+.

4.1. Constituants de l'automate programmable TSX P57 102

- TSX PSY 2600Alimentation 220 Vac 26W- TSX P57 102Processeur- TSX MBP 100Carte PCMCIA pour Modbus+- TSX DEY 16D2Module 16 entréesTSX DLY 01Processeur
- TSX BLY 01 Bornier à vis (pour le module d'entrée)
- TSX DSY 16R5 Module 16 sorties - TSX BLY 01 Bornier à vis (pour
 - Bornier à vis (pour le module de sortie) Rack 6 positions
- TSX RKY 6



La configuration et la programmation de l'automate sont faite à l'aide du logiciel PL7 Junior (essai sur la version 3.4)

4.2. Configuration du réseau Modbus+ à l'aide de PL7 Junior

Création d'un nouveau projet :

Fichier → Nouveau mémoire.	Paramétrer le modè	le d'automate, le type de	e processeur, et l'extensi
Nouveau			×
TSX Micro TSX Premium	Processeurs: PMX 57352 V3.3 PMX 57452 V3.0 PMX 57452 V3.3 TSX 5710 V1.5 TSX 57102 V3.0 TSX 57102 V3.3 TSX 5720 V1.5 TSX 57202 V3.0 TSX 57202 V3.3	Cartes mémoire: Aucune 32 Kmots 64 Kmots	OK Annuler

Après validation, une fenêtre s'ouvre représentant le 'Navigateur application' qui permettra de configurer le matériel et de faire un programme.

A l'aide du navigateur ouvrir la fenêtre permettant de configurer le matériel.

Station \rightarrow Configuration \rightarrow Configuration matériel (double clic gauche)

Maintenant il est possible de configurer le matériel suivant son emplacement



Pour choisir un module il faut effectuer un double clic gauche sur la voie choisie.

Pour la voie 0 (la CPU), il faut configurer la PCMCIA et la prise Terminal.

Pour cela il faut faire un double clic sur l'emplacement de la carte PCMCIA.

TSX 5710	2 V3.3							
→ 0	P S Y 2 6 0 0	0 T S X 570 100 E E	1 D F Y 1 6 D 2	2 DSY 16 R5	3	4		

(Ne pas oublier de configurer le rack)

Avec cette fenêtre on configure ainsi le bus de terrain avec l'adresse de l'automate

Numéro de station : 📑 1	
Peer Cop	
Valeur du Timeout : 💼 100 (ms	1
Mode de Repli des entrées Maintien Remise à zero	Entrées Spécifiques Sorties Spécifiques

Choix de la voie

La voie 0 correspond à la prise terminal, la voie 1 correspond à la PCMCIA.

Ensuite sélectionner la voie 0 pour paramétrer la prise terminal.

Configuration de la prise terminal :

🎇 TSX 57102 [RACK 0	POSITION 0]		_ 🗆 ×
Configuration 🔹			
- Désignation : PROCESSEUF	3 TSX P 57102		
VOIE 0 :			
VOIE 0	erminal	_	
LIAISON MODE CARACTER	RES 💽	MAST	
Contrôle de Flux	Arrêt en Réception	Vitesse de Transmission	
Materiel RTS/CTS	- Caractère 1	9600 Bits/s 💌	
C Xoo/Xoff C Augun	Arrêt	Arrêt sur Silence	
- Echo		Arret ms	
En réception	Caractère Inclus	Données Stop	
E Reprise sur 1er oar.	Caractere 2	O 7Bits O 1Bit	
CR -> CR LF		(8 Bits) 2 Bits	
🔲 Gestion Beep		Parite O Paire O Impaire O Sape	
Gestion Back-Space			
Boucle de Courant (PSR) O Multipoint O Boint à B	Full Duplex	Retard B1 6/C16 X 100 ms Porteuse (DCD)	
	(10 422)		

Après avoir configurer la prise TER, il ne faut pas oublier de configurer le driver 'XWAY DRIVER MANAGER' avec les mêmes paramètres.

C:\ XWAYDRV\ XWAY DRIVER MANAGER Raccourci vers: C:\Windows\Systeme\XWAYMGR.CPL

Propriétés de Gestion des drivers XWAY
XWAY Manager UNITELWAY Driver XWAY Test
UNITELWAY Driver V7.7 IE17 Copyright © 1993-1999 Schneider Automation Etat : En service Configuration
ОК

Faire un clic gauche sur 'CONFIGURATION'

Eichier Edition	UNI-TELWA	Y - UNTLW01				
Port COM COM1 COM2 COM3 COM4 Param.	Vitesse (b 0 300 0 600 0 1200 0 2400 0 4800 Auto adap (en secon	auds) ○ 9600 ○ 19200 ○ 38400 ○ 57600 ○ 115200 otation des)	Enregistrer Ouvrir Par défaut Modem Maitre			
Adresses UNI-TELWAY Base 1 Nombre 3						

Choisir les mêmes paramètres que la prise TERMINAL de l'automate. Valider par 'Enregistrer'

Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en place du réseau Modbus+. Il ne faut pas oublier de choisir une adresse pour l'IDe grâce aux switchs situés sur la face arrière de l'indicateur.

5. Programmation de l'automate à l'aide de PL7 Junior.

Après avoir configuré l'automate il faut créer un programme qui permettra le dialogue avec l'indicateur. Le navigateur application permettra de sélectionner l'accès aux différentes parties du logiciel.

Pour créer un nouveau programme il faut aller dans la fenêtre 'Navigateur application' et créer un programme en langage à contacts (LD), par exemple.

 $\label{eq:programme} \textit{Programme} \rightarrow \textit{T} \texttt{a} \textit{che mast} \rightarrow \textit{sections}: (\textit{clic droit}) \textit{Créer}: \textit{Choisir le type de langage et compléter les autres informations demandées.}$

Créer					×
Sections					
Nom :	Application	f	Localisation Tâche :	MAST	
Langage :	LD	_			
Protection :	Aucune	•			
Condition Repère :		Symbole :			
	🗖 Forçable	Commentaire :			
Commentain	e				
		ОК	Annuler	Appliquer	Aide

Ensuite dans le navigateur application le nom du programme créé apparaît.

Pour programmer ' Application ' il faut faire un 'double-clic' gauche sur le nom du programme.

La fenêtre suivante apparaît.

m PL7 Junior : ID _e			
Eichier Edition Services ⊻ue Uutits AP Debug	Uptions Fe <u>n</u> être <u>?</u>		
LD : MAST - Application			_ _ X
			_
	1 F42 +F2 +F3 +F4 +F5 +F5 +F5 +F7	IIIISYS	

Il y a deux instructions essentielles qui permettent de lire ou d'écrire sur le réseau. Ces instructions doivent être écrites dans des blocs 'OPERATE'

Pour créer un bloc 'OPERATE', il y a deux possibilités :

- A l'aide du clavier, il faut se servir des touches définies en bas de l'écran (shift F8 pour un bloc 'OPERATE'). Il faut se placer à l'endroit ou doit apparaître le bloc avant de l'appeler.

A l'aide de la souris, il faut faire un clic gauche sur le symbole que l'on veut dessiner (sélectionner
 F8 pour un bloc 'OPERATE') et refaire un clic gauche sur l'endroit où le symbole doit apparaître.

Alors la fenêtre suivante apparaît.

				- aram	caes					
	Famille	,	V.Bib	V.App		Nom			Commentaire	▲
Chaînes	de caractères		2.00	•	_	READ_GDATA	Lecture de don	nées globa	ales MODBUS+	
Comma	nde d'interpolat	ion	1.00	•		READ_PCMCIA	Lecture à partir	de la carte	memoire PCMCIA	
Comma	nde de Mouven	nent :	2.00			READ_VAR	Lecture d'objet	s standard	s	_
Commu	nication		3.07	3.07		ROR1_ARB	Décalage de 1	octet vers	la droite d'un tableau d'octets	
Convers	ions numérique	s i	2.00	•		SEND_REQ	Emission/Réce	ption de re	equêtes UNI-TE	
Dates, H	leures et Durée:	s i	2.10	-	•	SEND_TLG	Emission d'un	élégramm	e	-
Nom	Туре	Nature	e			Commentaire			Zone de saisie	
Mam	Tuna	Blature				Commontaire		T	Zana da asicia	
ADB	AB V	IN	Adr	Adresse: ADB# [4r s]] m v e ou SYS ADB#				ADR#0	1.2	
OBJ	STRING	IN	Obj	Obiet à lire: 'XMW'.'XM'.'XKW'.'XTM'						
NUM	DVORD	IN	Adr	Adresse du premier obiet à lire				0		
NB	VORD	IN	No	mbre d'e	objets	s consécutifs à lire		18	•	-
- Visuali: READ_\	sation de l'appe VAR (ADR4	 #0.1.2,'%P	M₩',0,	,18,%M\	w 100:	:4,)
						<u></u> K	Annul	er		

Saisie des différents paramètres de la fonction

Après avoir saisi tous les paramètres, il faut valider cette fenêtre par OK, et la fonction apparaît dans le bloc 'OPERATE' avec tous les paramètres saisis dans la fenêtre ci-dessus.

Pour la lecture :

READ_VAR(ADR#0.1	.2,	%MW,	0,	11,	%MW10:11,	%MW100:4)
adresse : emplacement du processeur : 0 ou 1 .voie PCMCIA : 1 .numéro de la station destinataire (adresse IDe)	Ty (m	pe d'objet ots interne)	adresse du premier mot à lire (Pour l'IDe mettre 0)	nombre de mots à lire	contenu de la réponse (table de mots ou sera stocké la trame à envoyer par L'IDe)	bit d'activité et compte- rendu longueur

WRITE_VAR(même paramètres que READVAR), pour l'écriture.

Ces deux instructions sont contenues dans des blocs 'OPERATE'. Voir l'exemple suivant.

6. Configuration du bus Modbus+ pour une communication avec plusieurs esclaves indicateurs

Il suffit seulement de préciser l'adresse du nouvel indicateur lorsque l'on veut communiquer avec lui.

Exemple :

📻 PL7 Junior : 1	COM						_ 8 ×
Eichier Edition	Services Vue Outrils AP Do	ebug Options Fe <u>n</u> être <u>?</u> Rei Sani De Innii Ruti	ଅଚା ରାସାମା ୧	N			
LD : MAST ·	- Com						_ 🗆 ×
	(* Lecture de la trame	de L'IDe d'adresse 2 *)					-
						-OPERATE	
					READ_VAR(ADR#0	1.2,'%MW',0,11,%MW10	011,%M» —
	(* Lecture de la trame d	le l'IDe d'adresse 14 *)					
						-OPERATE	
					READ_VAR(ADR#U.	1.14,'%MVV',U,11,'%MVV2	U11,%M»
	(* Envoye d'une comma	inde à l'IDe d'adresse 2)	*)				
						1.2,'%MW',0,4,%MW50:	4,%MW2»
			l			-	·
							-
T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	방 방 등 뜻 등 요	↔ ⊕ (R) → DPER UNP F40 F41 F42 +F2 +F3 +F4	概念량照고				<u> </u>
WRITE VARIADE	#0.1.2 '%M\W' 0.4 %M\W/50-4 %M\	w/200:41			III:SYS	MODIE	OVB